



## Instalación de Teléfono IP.

Atención al usuario



Para la correcta instalación del teléfono IP, debe estar previamente activado y parcheada la roseta de red del despacho. Si no lo estuviera o no lo supiese, póngase en contacto con atención al usuario del servicio de informática y comunicaciones.

---

Necesitamos el terminal de teléfono, y dos cables de red (par trenzado). En algunos casos será necesaria una fuente de alimentación para el teléfono, pero esto serán en algunos casos muy esporádicos.

Lo primero que tendremos que hacer es localizar la Roseta de Red. Algo parecido a lo que muestra esta imagen.



Introducimos una de las puntas de un cable de red en un puerto activado de la roseta.



La otra punta del cable la introducimos en el puerto de red habilitado para ello en la parte trasera del terminal telefónico.



Justo en este momento, si el puerto de la roseta está activo, claro, el terminal comenzará a iniciarse.



Una vez iniciado el terminal, podemos conectar el PC al teléfono, para dotarlo de red.

Para ello usamos el segundo cable de red. Introducimos una de las puntas del cable en el puerto habilitado para ello en el terminal telefónico.



Y llevamos la otra punta al puerto de la tarjeta de red del PC. Con esto queda instalado el teléfono.

